
STEREO

VR2350












PHILIPS

















DEUTSCH

Bedienungsanleitung

- 1 Anzeigefeld
- 2 Bildsuchlauf-Taste (◀) rückwärts
- 3 Rückwärts-Taste (◀)
- 4 Standbild/Einzelbild/Super-Zeitlupen-Taste (▼)
- 5 Zeitlupen-Taste (19)
- 6 Wiedergabe-Taste (▶)
- 7 Zeitraffer-Taste (3)
- 8 Bildsuchlauf-Taste (1991) vorwärts
- 9 Bandanzeige
- 10 Zählwerk-Rückstelltaste (+0+)
- 11 Umschalt-Taste (

 Zeit/Bandstelle
- 12 Schalter für abgespielte Zeit/Restzeit (3)
- 13 Auswerf-Taste (A)
- 14 Vorlauf-Taste (▶▶)
- 15 Stop-Taste (♥)
- 16 "Tuner/Kamera-Umschalter (□ □)
- 17 Rücklauf-Taste (◀)
- 18 Nachvertonungs-Taste (=)
- 19 Aufnahme-Taste ()
- Bandstellen-Suchlauf-Taste (↔)
- 21 Autom.-Rücklauf-Taste (な)
- 22 Speichertaste (♦)
- 23 Sendersuchlauftaste (▶▶□)
- 24 Zehnertastatur
- 25 Endtaste (4)
- 26 Weiterschalt-Taste (→)
- 27 Mikrofonbuchsen (D)
- 28 Aufruf-Taste (🏵)
- Einstelltaste für Uhr/Kalender

Inhalt

- Aufstellen und Anschließen -Seite 2
- Cassetten Seite 3
- Bedienung und Bedienungsorgane - Seite 4
- Manuelle Aufzeichnung von Fernsehprogrammen Seite 6
- Automatische Aufzeichnung von Fernsehprogrammen -Seite 7
- Aufnahme mit einer Kamera - Seite 9
- Fehlerliste Seite 10
- Technische Daten Seite 12

- 30 Bereitschafts-Taste (('))
- 31 Fernbedienungsauge
- 32 Wählschalter für Sprache 1/ Sprache 2 (I...II)
- a Kameraanschluß ()
- b Antennen-Ausgangsbuchse
- C Antennen-Eingangsbuchse (□□)
- d Kontroll Wiedergabe-Kanaleinstellung (30-40)
- e Audio DIN-Anschluß (S)
- f AV-SCART-Buchse (AV)
- Metzbuchse (∼)

Einleitung

Mit diesem Recorder besitzen Sie einen der anspruchsvollsten und doch einfach zu bedienenden Video-Recorder für den Hausgebrauch. Er besitzt die einzigartigen Video 2000 Wende-Cassetten, mit denen Sie 8 Stunden Programm aufzeichnen können - 4 Stunden auf jeder Seite so daß Ihre Video-Unterhaltung daheim zu einer wirtschaftlichen Sache wird.

Die Bedienungsanleitung


Im allgemeinen wird Ihr Händler den Recorder für Sie anschließen. Ist das Gerät noch nicht angeschlossen, Iesen Sie bitte zunächst Abschnitt 1 "Aufstellen und Anschließen". In jedem Fall sollten Sie aber die Abschnitte 2 und 3 lesen, um mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu werden.

Wenn mit Ihrem Recorder etwas geschieht, was Sie nicht erwartet haben oder nicht verstehen, sehen Sie im Abschnitt 7 - Fehlerliste nach.

Hinweis zu den Abbildungen

Alle fettgedruckten Ziffern, wie 1, 2, 3 usw., beziehen sich auf die großen Abbildungen auf dem Umschlag. Die die Bedienung betreffenden Buchstaben A, B, C usw. gelten für die kleinen Abbildungen auf dem Umschlag.

Aufstellen und Anschließen



Im allgemeinen wird Ihr Händler den Recorder für Sie anschließen. Sollte dies nicht der Fall sein, befolgen Sie bitte die Anweisungen dieses Abschnittes.

Wenn der Recorder einmal angeschlossen ist, können Sie Ihr Fernsehgerät wie üblich weiter benutzen.

Aufstellen des Gerätes

Stellen Sie den Recorder nicht direkt auf oder unter Ihr Fernsehgerät. Achten Sie darauf, daß mindestens 20 cm Zwischenraum zwischen Recorder und Fernseher vorhanden sind und daß die Luft ungehindert durch die Belüftungsöffnungen an der Ober- und der Unterseite fließen kann, indem Sie um den Recorder herum mindestens 3 cm Luftraum lassen.

Anschlüsse

A Antennenkabel vom Fernseher entfernen und in die Antenneneingangsbuchse c (□□) an der Rückseite des Video-Recorders stecken.

B Schließen Sie das mitgelieferte Antennenkabel zwischen der Antennenausgangsbuchse b (℩) des Video-Recorders und der Antennenbuchse des Fernsehgerätes an.

C Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Netzkabel den Recorder von Buchse g (∼) aus mit dem Stromnetz. Achten Sie darauf, daß Ihre Netzspannung dem auf dem Typenschild - an der Rückseite des Gerätes - angegebenen Wert entspricht.

Anmerkung: Der Recorder schaltet sich automatisch auf "Bereitschaft", wenn innerhalb von 8 Minuten keine Bandbewegung erfolgt. Zum erneuten Einschalten des Recorders können Sie jede beliebige Taste drücken.

Einstellen und Überprüfen von Uhr und Kalender

Halten Sie stets die nachfolgend beschriebenen Schritte **D** bis **L** ein, um die richtige Zeit bzw. das Datum einzustellen, auch wenn Anzeige **1** die richtige Zeit anzeigt, damit Sie den Kalender überprüfen können.

D Einstell-Taste 29 (△) drücken. Dann leuchtet die Anzeige "TIME" im Anzeigefeld 1 auf und die Uhrzeit blinkt auf.

E Geben Sie die richtige Zeit mit der Zehnertastatur 24 ein, und zwar immer nach dem 24-Stunden-System: z.B. für 5 Uhr nachmittags "1700" drücken. Drücken Sie Taste "C" auf der Tastatur, wenn Ihnen ein Fehler unterläuft. Anzeige 1 zeigt dann "0.00" und Sie können die richtige Zeit eingeben.

F Drücken Sie dann Taste 26 (→). Die Anzeige "YEAR" leuchtet in Anzeige 1 auf und es erscheint das gerade laufende Jahr.

Wenn das nicht der Fall ist und die Anzeige bei noch leuchtender "TIME"-Anzeige "0.00" zeigt, haben Sie die falsche Zeit eingegeben (z.B. "2572"). Wiederholen Sie die Schritte von **E** an und geben Sie die richtige Zeit ein.

G Wenn das in Anzeige **1** gezeigte Jahr nicht richtig ist, geben Sie bitte das laufende Jahr über die Zehnertastatur **24** ein: z.B. "1983". Wenn Sie einen Fehler machen, drücken Sie Taste "C" auf der Tastatur und geben das richtige Jahr ein.

H Drücken Sie erneut Taste 26 (→) und die Anzeige "MONTH" erscheint im Anzeigefeld 1; danach wird der laufende Monat angezeigt.

Wenn der in Anzeige 1 dargestellte Monat nicht korrekt ist, geben Sie den laufenden Monat über Tastatur 24 ein.

Wenn Ihnen dabei ein Fehler unterläuft, drücken Sie Taste "C" auf der Tastatur und geben Sie den richtigen Monat ein.

J Drücken Sie dann die Taste 26 (→) noch einmal. Jetzt leuchtet die Anzeige "DAY" auf dem Anzeigefeld 1 auf und der Wochentag wird angezeigt.

Wenn das nicht der Fall ist und die Anzeige bei weiterhin beleuchteter "MONTH"-Anzeige "1" lautet, haben Sie den falschen Monat eingegeben (z.B. "13"). Wiederholen Sie die Schritte von I an und geben Sie den richtigen Monat ein.

K Wenn der in Anzeige 1 dargestellte Tag nicht korrekt ist, geben Sie den laufenden Tag über die Tastatur 24 ein. Wenn Ihnen dabei ein Fehler unterläuft, drücken Sie Taste "C" und geben Sie den richtigen Tag ein.

L Drücken Sie die Endtaste **25** (♠). Anzeige **1** zeigt Ihnen dann die laufende Tageszeit an.

Wenn das nicht der Fall ist und die Anzeige bei noch beleuchteter "DAY"-Anzeige "1" lautet, haben Sie einen verkehrten Tag eingegeben (z.B. 30. Febr.). Wiederholen Sie die Schritte von **K** an und geben Sie den korrekten Tag ein.

Die Uhr bzw. der Kalender ist jetzt eingestellt und arbeitet von nun an zeitgenau.

Uhr/Kalender laufen bis zu 3 Monate richtig weiter, selbst wenn der Recorder von der Netzspannung getrennt wird.

Abgleich des Fernsehgerätes auf den Recorder

M Den Fernsehempfänger einschalten.

N Wiedergabe-Taste 6 (▶) drücken, wenn keine Cassette im Cassettenfach ist.

O Die moderneren Fernseher haben eine Reihe von Vorwahltasten für die Wahl der Fernsehsender. Eine dieser Tasten ist für die Recorder-Wiedergabe vorzusehen; entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, welche Vorwahltaste Sie nehmen sollen. Stimmen Sie diese Vorwahltaste ab, bis der Fernseher ein Bild mit einem schwarz-weißen Muster zeigt: D. Das sollte etwa bei Kanal 37 UHF der Fall sein.

Falls Bild- oder Tonstörungen durch einen im selben oder einem benachbarten Kanal zu empfangenden Fernsehsender auftreten, drehen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher den Einsteller (30-40) d an der Rückseite des Recorders eine viertel Umdrehung nach rechts oder links und stimmen den Fernsehempfänger neu ab. Sollten die Störungen auch dann noch nicht verschwunden sein, wiederholen Sie diese Einstellungen, bis der Empfang ungestört ist.

AV-Buchse

P Wenn Ihr Fernseher eine AV (Audio-Video) Buchse hat (was Sie der Bedienungsanleitung entnehmen können), und Sie diese mit der AV-Buchse des Recorders verbinden, so verbessert sich die Bildqualität auf dem Fernseher. Außerdem ist eine Stereowiedergabe nur über die AV-Buchse möglich.

Die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers enthält Hinweise auf die Wahl des AV-Modus.

AV-Kabel sind in mehreren Ausführungen lieferbar. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Aufsuchen eines Fernsehsenders

Sie können im Recorder bis zu 99 Fernsehsender speichern. Später brauchen Sie für eine Aufzeichnung dann nur die zugehörige Programm-Nummer zu wählen.

Q Schalten Sie den Fernseher ein und drücken Sie die für Wiedergabe reservierte Vorwahltaste am Fernseher.

R Drücken Sie die Auswerf-Taste 13 (♠) zum Öffnen des Cassettenfachs.

S Setzen Sie eine nicht geschützte Cassette mit dem Inhaltsetikett nach hinten in das Cassettenfach ein.

T Drücken Sie die Aufnahme-Taste **19** (●). Dann schließt sich das Cassettenfach.

U Drücken Sie die Suchlauftaste 23 (▶▶□). Der Recorder sucht die Wellenbereiche nach einem Fernsehsender ab. Die Nummer des abgetasteten Wellenbereichs (1, 3 oder 4) erscheint rechts im Anzeigefeld 1.

V Wenn ein Fernsehsender eingestellt ist, blinkt im Anzeigefeld 1 eine Zahl zwischen 0 und 99 in Intervallen auf und die Anzeige "PROG" leuchtet. Der Fernseher zeigt das empfangene Programm.

Wenn das Bild auf dem Bildschirm sehr schlecht ist, ist der Fernsehsender für einen ordentlichen Empfang zu schwach. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte von **U** an.

Anmerkung: Wenn Sie nicht weitersuchen wollen, drücken Sie die Bereitschafts-Taste **30** ((<u>)</u>).

Speichern eines Fernsehsenders

W Wenn Sie prüfen wollen, welcher Fernsehsender aufgesucht wurde, vergleichen Sie das Bild mit den in Ihrem Fernseher eingestellten Sendern. Sie sollten diesem Fernsehsender jetzt eine Programm-Nummer geben. Das kann jede Zahl zwischen 1 und 99 sein; es empfiehlt sich jedoch, dieselbe Zahl zu nehmen wie die entsprechende Programm-Vorwahltaste des Fernsehers hat.

X Eine Zahl zwischen 1 und 9 geben Sie über die Zehnertastatur **24** ein.

Y Für zweistellige Zahlen erst die Taste "-/--" der Zehnertastatur 24 drücken und dann die gewünschte Zahl eingeben.


Anmerkung: Immer wenn Sie die "-/--" Taste drücken, schaltet der Recorder zwischen einer einstelligen und einer zweistelligen Senderzahl hin und her. Sie müssen daher wenn nötig immer die "-/--" Taste drücken, so daß Anzeige 1 entweder "-" oder "--" anzeigt, um Sie daran zu erinnern, wieviele Stellen Sie eingeben müssen.

Sie können das Gerät natürlich in der "--"-Stellung belassen; dann müssen Sie 1 als "01" eingeben.

Z Drücken Sie die Speichertaste 22 (♦). Der Fernsehsender wird gespeichert.

Wiederholen Sie die Schritte **U** bis **Z**, bis Sie alle gewünschten Fernsehsender gespeichert haben. Wenn Sie unter einer bereits belegten Nummer einen anderen Sender speichern, so verschwindet der alte Sender aus dem Speicher. Speichern Sie keinen Fernsehsender unter der Nummer 0, da diese für den AV (EXT) Eingang reserviert ist.

Cassetten



Folgende Leercassetten sind für den VCR erhältlich:

VCC120 (2 x 1 Stunde) VCC240 (2 x 2 Stunden)

VCC360 (2 x 3 Stunden)

VCC480 (2 x 4 Stunden).

Einsetzen und Herausnehmen von Cassetten

A Auswerf-Taste 13 (A) drücken, damit sich das Cassettenfach öffnet.

B Schieben Sie die Cassette mit dem Inhaltsetikett zu sich und der gewünschten Seite nach oben in das Cassettenfach. Die Cassette rastet im Cassettenhalter ein.

Das Cassettenfach schließt sich, wenn irgendeine Bandlauftaste gedrückt wird oder wenn der Recorder automatisch nach 8 Minuten auf Bereitschaft schaltet.

C Zum Herausnehmen der Cassette, Auswerf-Taste (♠) 13 drücken. Das Cassettenfach öffnet sich und Sie können die Cassette herausnehmen.

Lagerung der Cassetten

Wenn die Cassetten nicht benutzt werden, legen Sie sie in ihre Archivboxen und lagern sie bei Raumtemperatur, aber nicht in der Sonne, in der Nähe von Lautsprechern, Transformatoren und Magneten.

Aufnahmen auf der Cassette

Notieren Sie bei Aufnahmen auf der Cassette immer den Anfangs- und Endstand des Bandzählwerks 9 auf der Indexkarte. Denken Sie daran, daß bei jeder Aufnahme eine bereits vorhandene Aufzeichnung auf demselben Stück des Bandes gelöscht wird.

Schutz der Aufnahmen

D Sie können eine Aufnahme auf Seite 1 einer Cassette dadurch schützen, daß Sie den linken Schalter, wie abgebildet, ganz nach rechts drehen. Nun ist der rote Teil des Schalters sichtbar, um darauf hinzuweisen, daß die Aufnahme auf dieser Seite des Bandes geschützt ist und nicht gelöscht oder überspielt werden kann.


Zum Schutz von Seite 2 die Cassette umdrehen und wiederum den linken Schalter ganz nach rechts drehen.

Soll die Cassette später doch gelöscht werden, drehen Sie diesen Schalter wieder zurück, bis der schwarze Teil sichtbar ist.

Wichtig

Fernsehprogramme dürfen nicht aufgezeichnet werden, wenn dadurch Urheberrechte oder andere Rechte von Dritten verletzt werden.

Bedienung und Bedienungsorgane



Sobald Sie eine der Bandtransport-Tasten drücken, wird der Recorder eingeschaltet, das Cassettenfach schließt sich und der Recorder beginnt, je nach Taste, mit der Wiedergabe, Aufnahme, dem Rückspulen usw. Alle Bedienungstasten (ausgenommen die Auswerf-Taste) besitzen einen farbigen Indikator, der leuchtet, wenn die Funktion ausgeführt wird. Sie können die Bandtransport-Tasten nacheinander drücken, ohne zwischendurch die Stop-Taste zu betätigen. Die Cassette oder der Recorder werden dadurch nicht beschädigt.

Wenn Sie aus der Wiedergabe direkt auf "Aufnahme" umschalten, kann es zu Bildstörungen kommen. Wenn Sie auf derselben Cassette eine weitere Aufnahme machen wollen, sollten Sie erst die Stop-Taste und dann die Aufnahme-Taste drücken, damit es keine Überschneidungen gibt.

A Bereitschafts-Taste 30 (())
Mit dem Drücken dieser Taste wird
das Gerät auf Bereitschaft geschaltet
und das Cassettenfach geschlossen.
Im Bereitschafts-Modus ist die
Bandanzeige 9 nicht beleuchtet.

Der Recorder sollte immer mit der Netzspannung verbunden bleiben, damit unbeaufsichtigte Aufnahmen gemacht werden und ein normaler Fernsehempfang erfolgen kann.

B Anzeigefeld 1

Das Anzeigefeld umfaßt verschiedene Bestandteile, deren Einsatz in Abschnitt 1 - 5 erläutert wird, sowie zwei Anzeigeflächen.

Die linke Anzeigefläche zeigt normalerweise die laufende Zeit an. Wenn sie blinkt oder die Zeit nicht richtig angezeigt wird, stellen Sie Uhr/Kalender wie in Abschnitt 1, Schritt **D** bis **L** beschrieben, neu ein.

Die rechte Anzeigefläche zeigt die Nummer des jeweils angewählten Fernsehsenders an (diese Nummern werden beim Aufstellen des Gerätes zugeteilt). Fernsehsender werden mit der Zehnertastatur 24 angewählt. Wenn Sie eine Programmnummer eingeben, auf der kein Fernsehsender programmiert wurde, so springt die Programm-Anzeige auf die zuletzt eingegebene Programm-Nummer zurück. Sendet der eingegebene Sender zur Zeit kein Fernsehprogramm, so erlischt die Programm-Anzeige und leuchtet erst dann wieder auf, wenn der Fernsehsender den Sendebetrieb aufgenommen hat.

C Auswerf-Taste 13 (^) Mit dieser Taste wird das Cassettenfach geöffnet. Weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 2.

D Wiedergabe-Taste 6 ()
Nach dem Herunterdrücken dieser
Taste wird die Cassette abgespielt.
Wenn keine Cassette eingesetzt
wurde, erscheint auf dem
Fernsehschirm das schwarz-weiße
Muster (siehe Abschnitt 1, Schritt
O).

Anmerkung: Eine
Stereo-Wiedergabe ist nur möglich,
wenn der Recorder über den
AV-Anschluß f (AV) mit dem
Fernseher verbunden ist oder wenn
über den DIN-Audioanschluß e (♂)
ein Verstärker mit Lautsprechern
angeschlossen ist.

E Aufnahme-Taste 19 ()
Drücken Sie diese Taste, wenn die Aufnahme beginnen soll. Wenn während der Aufnahme das Ende des Bandes erreicht wird, öffnet sich das Cassettenfach automatisch. Es öffnet sich auch, wenn diese Taste gedrückt wird, ohne daß sich eine Cassette im Gerät befindet oder wenn eine geschützte Cassette in das Cassettenfach eingelegt wurde.

Weitere Informationen zum Aufnehmen, siehe Abschnitt 4, 5 und 6.

F Vorlauf-Taste 14 (►) und Rücklauf-Taste 17 (◄)
Wird eine dieser Tasten gedrückt, läuft das Band schnell vor oder zurück.

G Stop-Taste 15 (♠) Mit dieser Taste kann der Bandlauf gestoppt werden.

H Bildsuchlauf-Taste vorwärts 8
(→) und rückwärts 2 (→)
Wenn diese Tasten gedrückt werden,
läuft das Band mit hoher
Geschwindigkeit vorwärts oder
rückwärts, so daß Sie eine
bestimmte Szene schnell finden
können.

Anmerkung: Bei allen Wiedergabegeschwindigkeiten, außer im normalen Wiedergabe-Modus, schaltet der Recorder den Ton ab.

Zeitraffer-Taste 7 (ॐ)
Wenn diese Taste gedrückt wird,
wird das Band mit der dreifachen
normalen Geschwindigkeit
abgespielt.

J Zeitlupen-Taste 5 (1)
Wenn diese Taste gedrückt wird,
läuft das Band mit der halben
Normalgeschwindigkeit.

K Standbild/Einzelbild und Super-Zeitlupen-Taste 4 (▼)
Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheint ein Standbild. Jedesmal wenn Sie diese Taste drücken, bewegt sich das Band ca. 1/5 Sek. mit normaler Bandgeschwindigkeit weiter und ein neues Standbild erscheint, so daß ein Stufeneffekt eintritt.

Wenn diese Taste ununterbrochen gedrückt wird, wird das Band in Superzeitlupe mit 1/8 der normalen Bandgeschwindigkeit abgespielt.

Anmerkung: Der Recorder schaltet sich automatisch auf Bereitschaft, wenn er länger als 8 Minuten im Standbild-Modus war.

L Rückwärts-Taste 3 (◀)
Wird diese Taste gedrückt, läuft das
Band mit normaler Geschwindigkeit,
rückwärts.

M Nachvertonungs-Taste 18 (♠)
Nach dem Drücken dieser Taste
können Sie, wie in Abschnitt 6
beschrieben, ein neues Tonsignal auf
die Tonspur aufzeichnen.
Wenn diese Taste ohne Cassette im
Cassettenfach oder mit einer
eingelegten geschützten Cassette
gedrückt wird, öffnet sich das
Cassettenfach.

N "Tuner/Kamera"-Umschalter 16

Wenn dieser Schalter ganz nach links gestellt ist ("Tuner" ¬Г), können mit dem Recorder die empfangenen Fernsehprogramme aufgezeichnet werden. Siehe Abschnitt 4 und 5.

Der Schalter muß ganz rechts stehen ("Kamera" (), wenn Aufnahmen mit einer Kamera gemacht werden; in dieser Stellung leuchtet die Anzeigelampe auf. Siehe Abschnitt 6.

O1 Bandanzeige 9 Umschalt-Taste Zeit/Bandstelle (@) 11

Zählwerk-Rückstelltaste (+0+) 10
Die Bandanzeige hat zwei
Funktionen: "Zählen" und "Zeit", die
mit dem Umschalt-Taste
Zeit/Bandstelle (1000) angewählt
werden. Der Zeitmodus wird in
Schritt **02** beschrieben.

Wenn die Cassette im Cassettenfach eingesetzt und dieses geschlossen ist, erscheint rechts im Bandanzeigefeld die Gesamtkapazität der Cassette. Links steht die abgespielte Bandlänge.

Wenn die Zählwerk-Rückstelltaste (*0*) gedrückt wird, geht das Gerät in den Zählmodus und der Zähler geht auf Null zurück. Der Zeitmodus ist davon nicht betroffen.

O2 "Abgelaufene Zeit/Restzeit" Umschalter 12

Im Zeitmodus und wenn das Cassettenfach offen oder leer ist, zeigt das Bandanzeigefeld **9** "CASS" an.

Wenn eine Cassette in das Fach eingesetzt und dieses geschlossen wurde, zeigt das Bandanzeigefeld entweder die bereits abgelaufene oder die auf der Cassette noch vorhandene Zeit in Stunden und Minuten an. (Der Zähler braucht ein paar Sekunden, um die genaue Bandposition zu messen; während dieser Zeit erscheint "--.-"). Zwischen diesen beiden Anzeigen können Sie hin und her schalten, indem Sie den Umschalter (**) drücken.

Anmerkung: Wenn Cassetten mit nicht genormter Spieldauer verwendet werden (z.B. VCC 100, VCC 200), zeigt die Bandanzeige nicht richtig an.

Bandstellen-Suchlauf-Taste 20 (←→)

Mit dieser Taste können Sie automatisch das Band auf jede beliebige Position vor- oder zurücklaufen lassen.

P1 Bandstellen-Suchlauf Taste 20 (←→) drücken. Die Bandanzeige 9 leuchtet blinkend auf. Sie können die Suchlauf-Funktion auf drei Arten verwenden - siehe Schritte P2 - P3 - P4.

P2 Wenn das Bandanzeigefeld 9 im Zählmodus ist, geben Sie den Zählerstand ein, zu dem Sie das Band spulen wollen - dies geschieht über die Tastatur 24 mit bis zu 4 Stellen. Machen Sie dann weiter mit Schritt **P5**.

P3 Wenn das Bandanzeigefeld 9 im Modus "Restzeit" ist, geben Sie den Wert der verbleibenden Zeit ein, zu dem Sie mit dem Band vor- oder zurückspulen wollen. Verwenden Sie hierfür wiederum Tastatur 24 mit bis zu 4 Stellen. Machen Sie dann weiter mit Schritt P5.

P4 Wenn das Bandanzeigefeld 9 im Modus "abgelaufene Zeit" ist, geben Sie den Wert der abgelaufenen Zeit ein, zu dem das Band vor- oder zurückgespullt werden soll, und zwar über Tastatur 24 mit bis zu 4 Stellen.

P5 Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Recorder (z.B. Wiedergabe-Taste 6 (▶)). Die Cassette läuft dann bis zu der spezifizierten Bandposition vor oder zurück und beginnt mit der Durchführung der betreffenden Funktion (in diesem Fall mit der Wiedergabe am Recorder-Laufwerk).

Anmerkung 1: Wenn Sie die Bandstellen-Suchlauf-Taste 20 (←→) drücken und es sich dann anders überlegen, können Sie diese Funktion aufheben, wenn Sie Taste "C" auf Tastatur 24 drücken. Wenn Ihnen bei der Eingabe der Stellen ein Fehler unterläuft, drücken Sie erneut die Suchlauf-Taste (←→) und wiederholen Sie den Vorgang.

Anmerkung 2: Wenn Sie versuchen, eine Bandstelle aufzufinden, die für Ihre Cassette zu "hochwertig" ist, läuft die Cassette zum Bandanfang oder -ende vor oder zurück.

Q1 Anzeige für Stereosendung

Wenn ein Fernsehprogramm in Stereo gesendet wird, leuchtet die Anzeige "O" im Anzeigefeld 1 auf und der Recorder nimmt automatisch in Stereo auf. Einzelheiten über Stereosendungen entnehmen Sie bitte Ihrer Fernsehzeitschrift.

Q2 Anzeige für zweisprachige Sendungen (I-II)

Wenn ein Fernsehprogramm in zwei Sprachen gleichzeitig gesenden wird, leuchtet die Anzeige "I-II" in dem Anzeigefeld 1 auf. Sprachenwahl siehe Q3.

Q3 "Sprache 1/Sprache 2" - Wählschalter 32 (I...II)

Wenn eine zweisprachige Sendung gesendet wird (siehe **Q2**), können Sie mit diesem Schalter bestimmen, welche Sprache aufgenommen werden soll. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer Fernsehzeitschrift.

Wiedergabe von Cassetten

R Schalten Sie das Fernsehgerät ein und drücken Sie die für Ihren Recorder reservierte Programmtaste oder schalten Sie gegebenfalls den AV-Anschluß ein.

S Drücken Sie die Auswerf-Taste **13** (A). Das Cassettenfach öffnet sich und die Bandanzeige **9** zeigt "CASS" an.

T Die bespielte Cassette aus der Archivbox nehmen und in das Cassettenfach einlegen. Die Seite, die Sie wiedergeben wollen, muß dabei oben sein. Schieben Sie die Cassette in das Fach, bis sie einrastet.

Lassen Sie die Cassette, falls erforderlich, vor- oder zurücklaufen.

U Die Wiedergabe-Taste 6 (►) drücken. Die Cassette beginnt zu laufen und Sie können das Programm auf dem Fernsehempfänger sehen.

Anmerkung: Eine Stereowiedergabe ist nur möglich, wenn der Recorder über den AV-Anschluß f ((A)) mit dem Fernsehgerät verbunden ist oder wenn über den DIN-Audioanschluß e ((A)) ein Verstärker mit Lautsprechern angeschlossen wird.


Wenn die Cassette zu Ende ist, schaltet sich der Recorder nach ca. 8 Minuten auf "Bereitschaft". Das Cassettenfach bleibt geschlossen.

V Drücken Sie die Auswerf-Taste (^) 13. Das Cassettenfach öffnet sich und die Cassette kann herausgenommen werden.

W Das Cassettenfach wird geschlossen, indem man die Stop-Taste 15 (♠) oder die Bereitschafts-Taste 30 (८) drückt.

Anmerkung: Wenn bei der Wiedergabe Bild- oder Tonstörungen auftreten, lesen Sie bitte Abschnitt 1 Schritt **O**.

Manuelle Aufzeichnung von Fernsehprogrammen



Die hier beschriebenen Einstellungen gelten für die Aufzeichnung eines Fernsehprogramms, wenn Sie zuhause sind. Für Informationen über die Cassetten siehe Abschnitt 2.

A Stellen Sie den "Tuner/Kamera"-Umschalter (☐ ☐) 16 ganz nach links auf "Tuner".

B Wählen Sie mit der Zehnertastatur **24** den Fernsehsender an, von dem Sie eine Videoaufnahme machen wollen.

Der Recorder nimmt die während der Installation (Abschnitt 1) zugeteilten ein- oder zweistelligen Fernsehprogramm-Nummern an. Durch Drücken der "-/--" Taste auf der Zehnertastatur können Sie zwischen ein- und zweitstelligen Programm-Nummern hin- und herschalten. Wenn also Anzeige 1 eine zweistellige Programm-Nummer anzeigt und Sie wollen eine andere zweistellige Programm-Nummer anwählen, so drücken Sie einfach die beiden entsprechenden Zahlen auf der Zehnertastatur. Wenn Sie aber eine einstellige Nummer wünschen. müssen Sie zunächst die "-/--" Taste drücken und dann die einstellige Nummer über die Zehnertastatur eingeben.

Sie können den Recorder auch in der "--" Stellung belassen, müssen dann aber statt "1" = "01" eingeben, etc.

Wenn Sie eine Nummer verwenden, die keinem Fernsehsender zugewiesen wurde, kehrt die Anzeige zu der letzten korrekt eingegebenen Nummer zurück. Für eine Eingabe über die AV-Buchse f ((AV)) ist auf der Tastatur die "0" zu wählen.

Wenn der Fernseher eingeschaltet und die für Recorderwiedergabe vorgesehene Programmtaste betätigt ist, erscheint das empfangene Programm auf dem Bildschirm. **C** Eine ungeschützte Cassette in das Cassettenfach einlegen und, falls erforderlich, das Band vor- oder zurückspulen.

Wenn das Fernsehprogramm zweisprachig gesendet wird, stellen Sie den Sprachwählschalter **32** (I...II) so ein, daß die richtige Sprache aufgezeichnet wird (siehe Abschnitt **3**, Schritt **Q3**).

D Wenn das Fernsehprogramm beginnt, die Aufnahme-Taste **19** (●) drücken.

Wenn sich das Cassettenfach öffnet zeigt dies, daß eine geschützte Cassette, gar keine Cassette im Cassettenfach ist oder daß das Band am Ende ist.

Ihr Fernsehempfänger braucht nicht eingeschaltet zu sein. Wenn er eingeschaltet ist können Sie nun jedes beliebige Programm wählen, ohne daß die Aufzeichnung gestört wird.

Anmerkung: Wenn Sie eine Aufnahme über die AV-Buchse f durchführen und das empfangene Programm am Fernseher wechseln, so ändert sich auch das aufgenommene Programm.

Wenn Sie die Schlummerfunktion verwenden wollen, d.h. wenn der Recorder die Aufnahme automatisch für Sie beenden soll, siehe Abschnitt 5, Schritt **N**.

E Wenn ein Programm zu Ende ist, Stop-Taste (♠) 15 und/oder Auswerf-Taste 13 (♪) oder Bereitschaftstaste 30 (୯) drücken.

Anmerkung: Wenn Ihr Recorder manuell bedient wird und gleichzeitig eine unbeaufsichtigte Aufnahme stattfinden soll, so hat der manuelle Betrieb vorrang. Die vorgesehene Aufnahme findet dann nicht statt. (Siehe Abschnitt 5, Schritt M.)

Automatische Aufzeichnung von Fernsehprogrammen



Sie können Ihren Recorder so programmieren, daß er sich selbst einschaltet und zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag ein Fernsehprogramm aufzeichnet - bis zu einem Monat im voraus. Das Fernsehempfänger braucht dabei nicht eingeschaltet und auf den betreffenden Fernsehsender abgestimmt zu werden.

Anmerkung: Eine unbeaufsichtigte Aufnahme kann nur dann durchgeführt werden, wenn der Recorder zu dem betreffenden Zeitpunkt in Bereitschaftsstellung ist.

Für Informationen über die Cassetten siehe Abschnitt 2.

Programmierung einer automatischen Aufzeichnung

Die Einzelheiten der Fernsehprogramme, die automatisch aufgezeignet werden sollen, werden in einem "Block" gespeichert. Es stehen 5 Aufnahmeblöcke zur Verfügung, so daß Sie Ihren Recorder für die Aufnahme von bis zu 5 verschiedenen Sendungen vorprogrammieren können.

Jeder Aufnahmeblock hat ein Anzeigefeld, daß auf Anzeige **1** aufleuchtet, wenn der betreffende Block programmiert wurde.

A Aufruf-Taste 28 (3) drücken. Die Nummer eines freien Aufnahmeblocks (1 - 5) erscheint in Anzeige 1.

Wenn kein Block frei ist (d.h. alle Blockanzeigen leuchten), zeigt die Anzeige "-". Wenn Sie wünschen, können Sie die Eingaben in einem der Blöcke löschen. Halten Sie dazu die Schritte **O** und **P** ein.

Wenn mehr als ein Block frei ist, können Sie den gewünschten Block mit der betreffenden Taste (1 - 5) auf Tastatur **24** auswählen.

B Taste 26 (→)drücken. Die Anzeige "START" leuchtet auf, und in Anzeige 1 erscheint die zuletzt programmierte Startzeit. C Geben Sie die Zeit ein, zu der die Aufnahme beginnen soll (mit Tastatur 24). Verwenden Sie immer die 24-Stunden-Form, d.h. für 9 Minuten nach 5 am Nachmittag: "1709". Für Mitternacht: "000".

Wenn Sie einen Fehler machen, drücken Sie Taste "C" auf der Zehnertastatur. Anzeige **1** zeigt "0.00" und Sie können die richtige Zeit eingeben.

D Taste 26 (→) erneut drücken. Die Anzeige "STOP" leuchtet auf und in Anzeige 1 erscheint die zuletzt programmierte Stoppzeit.

Wenn das nicht der Fall ist, sondern in Anzeige 1 erscheint "0.00" und die START-Anzeige bleibt erleuchtet, so haben Sie eine verkehrte Zeit eingeben (z.B. "2572"). Wiederholen Sie die Schritte von C an und geben Sie die richtige Zeit ein.

E Geben Sie die Zeit ein, zu der die Aufnahme gestoppt werden soll, und zwar über die Tastatur 24 in derselben Form wie in C beschrieben.

F Drücken Sie die Weiterschalt-Taste 26 (→) erneut. Die Anzeige "DATE" leuchtet auf und der zuletzt programmierte Tag erscheint in Anzeige 1.

Wenn das nicht der Fall ist, sondern in der Anzeige "0.00" erscheint und die "STOP"-Anzeige bleibt erleuchtet, so haben Sie eine verkehrte Zeit eingegeben. Wiederholen Sie die Schritte von E an und geben Sie die richtige Zeit ein.

G Geben Sie das Datum ein, an dem die Aufnahme beginnen soll. Der erste eines Monats ist Datum 1, der zweite Datum 2, etc. Auf diese Weise können Sie den Recorder für Aufnahmen bis zu einem Monat im voraus programmieren.

Beispiel: wenn es heute der 16. ist und Sie programmieren als Datumszahl den "14", so findet die Aufnahme am 14. des folgenden Monats statt.

Wenn Sie als Datum "00" programmieren, erfolgt die Aufname jeden Tag um dieselbe Zeit, bis der Block gelöscht wird.

Anmerkung: Für ein um Mitternacht beginnendes Programm ist das Datum des folgenden Tages zu programmieren.

Geben Sie das Datum über die Tastatur **24** ein. Fehler können mit der "C"-Taste rückgängig gemacht werden, wobei Anzeige **1** gelöscht wird. Danach ist die korrekte Angabe einzusetzen. H Taste 26 (→) erneut drücken. Die Anzeige "PROG" leuchtet auf und das zuletzt programmierte Fernsehprogramm erscheint in Anzeige 1.

Wenn das nicht der Fall ist, sondern die Anzeige "1" darstellt und die "DATE"-Anzeige noch leuchtet, haben Sie eine falsche Nummer eingegeben (z.B. "37"). Wiederholen Sie die Schritte von **G** an und geben Sie das richtige Datum ein.

I Geben Sie die Nummer des Fernsehprogramms ein, von dem Sie die Aufnahme machen wollen (einoder zweistellig). Dies geschieht über Tastatur 24.

J Die Endtaste 25 (♦) drücken. Anzeige 1 zeigt wiederum die laufende Uhrzeit und die Blockanzeige für den gerade programmierten Block leuchtet auf.

Wenn das nicht der Fall ist, sondern die Anzeige "0" zeigt und die "PROG"-Anzeige noch leuchtet, haben Sie eine Sendernummer eingegeben, die nicht im Recorder gespeichert ist. Wiederholen Sie die Schritte von I an und geben Sie die richtige Sendernummer ein.

Einzelheiten der Aufnahmezeiten, Daten und Fernsehsender sind jetzt in dem Block gespeichert. Die Blockanzeige erlischt, nachem die Aufnahme durchgeführt ist, die Einzelheiten bleiben aber, für eine nachträgliche Prüfung erhalten.

K Gibt Ihr Recorder einen langgezogenen Piepton von sich, nach dem Sie im Schritt J die End-Taste () 25 gedrückt haben, so gilt dies als Warnung, daß Sie gerade in dem soeben programmierten Block Überschneidungen mit einen anderen vorprogrammierten Block eingegeben haben. In diesem Fall wird die Aufnahme, die als erste beginnt, vollständig durchgeführt und der verbleibende Teil der späteren Aufnahme folgt im Anschluß daran. Um dieses zu vermeiden, löschen Sie einen der Blöcke mit den Schritten Q - S.

Öffnet sich beim Drücken der End-Taste (�) das Cassettenfach, so gilt dies als Warnung, daß sich eine geschützte oder gar keine Cassette im Gerät befindet. Achten Sie darauf, daß für die Durchführung einer unbeaufsichtigten Aufnahme stets eine ungeschützte Cassette mit ausreichender Spieldauer im Cassettenfach ist.

Blinkt in der Anzeige 1 beim Drücken der End-Taste (�) einige Sekunden lang "FULL", so gilt dies als Warnung, daß weniger als fünf Minuten Aufnahmezeit auf dieser Cassettenseite vorhanden sind.

Wenn es sich bei dem Fernsehprogramm um eine zweisprachige Sendung handelt, achten Sie darauf, daß der Sprachenwählschalter 32 (I...II) zum Zeitpunkt der unbeaufsichtigten Aufnahme in der richtigen Stellung ist. (Siehe Abschnitt 3, Schritt Q3.)

L Automatischer-Rücklauf-Taste 21 (⇌)

Wenn diese Taste gedrückt wird, leuchtet die Anzeige "AUTO REWIND" auf. Das bedeutet, daß die Cassette, wenn alle vorprogrammierten Aufnahmen durchgeführt wurden, an den Anfang der Aufnahmen zurückgespult wird. Wenn Sie diese Taste mehrmals drücken, schaltet sich die Automatische Rücklauffunktion aus, ein, aus, etc.

M Blinkende Blockanzeige

Wenn Sie den Recorder zum Zeitpunkt einer unbeaufsichtigten Aufnahme manuell verwenden, so blinkt die entsprechende Blockanzeige. Der manuelle Betrieb hat Vorrang, so daß die vorprogrammierte Aufnahme erst dann stattfindet, wenn Sie die Aufnahme-Taste 19 () drücken, um zu bestätigen, daß die vorprogrammierte Aufnahme stattfinden soll.

Sie können diese manuelle Vorrang-Einrichtung auch dazu verwenden, eine Aufnahme zu unterbrechen, um z.B. die Aufnahme von Werbesports während eines Films zu verhindern. Drücken Sie zur Unterbrechung der Aufnahme die Stop-Taste 15 (♠) und die Aufnahme-Taste 19 (♠), wenn die Aufnahme fortgesetzt werden soll.

Wenn Sie stattdessen die Bereitschafts-Taste 30 (()) drücken, wird die vorprogrammierte Aufnahme annulliert und der Block gelöscht.

N Schlummerfunktion

Wenn Sie eine beaufsichtigte Aufnahme durchführen, können Sie den Recorder mit der Funktion "beauftragen", die Aufnahme für Sie zu beenden und dann automatisch auf "Bereitschaft" zu schalten. Halten Sie die Schritte A bis J für die Programmierung eines Blocks ein, geben Sie eine bereits verflossene Startzeit ein und die Stoppzeit für das von Ihnen gerade aufgenommene Programm, das Datum des laufenden Tages und die von Ihnen aufgenommene Sendestation. Drücken Sie, nachdem Sie die Endtaste 25 (�) gedrückt haben, die Aufnahme-Taste 19 (), um die Schlummerfunktion zu einzuschalten.

Prüfen und Ändern von Blockangaben

Die einzelnen Angaben in einem Block können Sie wie folgt prüfen oder ändern:

O Die Aufruf-Taste 28 (♦) drücken. Geben Sie über die Tastatur 24 die Nummer des Blocks ein, den Sie prüfen oder ändern möchten (1 - 5).

P Taste 26 (→) drücken. Die Anzeige "START" leuchtet auf, und auf Anzeige 1 erscheint die Startzeit der Aufnahme.

Drücken Sie wiederholt die Weiterschalt-Taste (→), und Stoppzeit, Datum, Fernsehsender, Startzeit, Stoppzeit . . . etc. erscheinen auf dem Anzeigefeld.

Sie können diese Angaben immer dann ändern, wenn sie erscheinen, indem Sie die Schritte **C** bis **J** auf der Tastatur **24** durchführen.

Löschen eines Blocks

Wenn Sie einen Block für eine Aufnahme löschen wollen, die bereits läuft, drücken Sie Bereitschafs-Taste ((')). Für das Löschen eines Blocks, für den die Aufnahme noch nicht begonnen hat, gelten die Schritte **Q** bis **S**.


Q Drücken Sie die Aufruf-Taste 28 (♦). Geben Sie die Nummer des Blocks ein, den Sie löschen möchten (1-5/Tastatur 24).

R Drücken Sie Taste "C" auf der Tastatur 24

Wenn Sie mehrere Blocks löschen wollen, geben Sie jeweils die Blocknummern ein und drücken Sie anschließend "C".

S Die Endtaste 25 (♦) drücken. Die Blockanzeige des gelöschten Block erlischt und die laufende Uhrzeit erscheint wieder in der Anzeige 1.

Aufnahme mit einer Kamera



Mit einer Video-Kamera können Sie eigene Aufnahmen machen. Ihr Händler kann Sie beraten, welches Kameramodell für Sie am geeignetsten ist und ob Sie einen Adapter zum Anschluß benötigen. Für Informationen über die Kassetten siehe Abschnitt 2.

A Stellen Sie den
"Tuner/Kamera"-Umschalter (☐ ☐ ☐ 16 ganz nach rechts auf "Kamera (☐)". Die Anzeigelampe leuchtet auf, um anzuzeigen, daß der Recorder die Kamera mit Strom versorgen kann.

B Stellen Sie die Kamera wie in deren Bedienungsanleitung beschrieben ein und schließen Sie das Kamerakabel an die Kamerabuchse (□) an der Rückseite des Recorders an.

C Tonaufnahme

Wenn Ihre Kamera ein eingebautes Mikrofon hat, so können Sie damit während der Videoaufnahme auch die Tonaufnahme durchführen. Wenn nicht, schließen Sie zwei Mikrofone an die Mikrofonbuchsen (▷ ◯ ▷) 27 an (für Stereoaufnahmen) oder ein Mikrofonbuchse (▷ ▽) (für Monoaufnahmen).

D Eine ungeschützte Cassette in das Cassettenfach einsetzen.

E Den Kamera-Auslöser oder die Aufnahme-Taste 19 (●) drücken. Das Kassettenfach wird geschlossen und die Aufzeichnung beginnt.

F Lassen Sie bei Beendigung der Aufnahme den Auslöser der Kamera los oder drücken Sie die Stop-Taste 15 (♠) oder die Auswerf-Taste 13 (♠).

Anmerkung: nach 8 Minuten schaltet der Recorder auf "Bereitschaft".

Vertonen des Bildes

Dem Bild der Aufzeichnung können Sie jederzeit Ihren eigenen Ton hinzusetzen oder einen bereits vorhandenen Ton löschen. Die neue Tonaufzeichnung löscht automatisch jede vorhergehende Tonaufnahme.

G Stellen Sie den "Tuner/Kamera"-Umschalter (☐ ☐) 16 ganz nach links auf "Tuner".

Geben Sie mit der Tastatur 24 "0" oder "00" ein. Dann leuchtet im Anzeigefeld 1 "EXT" auf.

J Für die Vertonung mit Mikrofonen sind für Stereoaufnahmen zwei Mikrofone an die Buchsen 27 (▷◯▷) oder ein Mikrofon für Monoaufnahmen an die rechte Mikrofonbuchse (▷ ▽) anzuschließen. Fahren Sie dann fort mit Schritt L.

K Für eine Vertonung einer externen Klangquelle (z.B. einem Tonbandgerät) ist diese an die Audiobuchse (♂) e oder die AV (SCART)-Buchse f an der Rückseite des Recorders anzuschließen.

L Setzen Sie eine Cassette in das Cassettenfach ein und spulen Sie zu dem Punkt vor oder zurück, an dem die Vertonung beginnen soll.

M Drücken Sie die Nachvertonungs-Taste 18 (♠). Das Band beginnt zu laufen und das Bild erscheint auf dem Fernsehschirm. Der Ton vom Mikrofon oder der externen Klangquelle wird aufgenommen.

Wenn sich das Cassettenfach öffnet, so wurde eine geschützte oder gar keine Cassette eingesetzt.

N Wenn die Vertonung beendet ist, Stop-Taste 15 (♠) und/oder die Auswerf-Taste 13 (♪) drücken.

Fehlerliste



Hierunter wird beschrieben, wie der Recorder auf Bedienungsfehler, Netzspannungsausfall u.dgl. reagiert. Falls Sie also bei der Inbetriebnahme des Geräts oder bei der Bedienung eine Reaktion des Geräts nicht verstehen, versuchen Sie das Problem anhand der untenstehenden Liste zu lösen.

V	_		_	н	
v	റ	rt	а	ı	

Aufnahme oder Wiedergabe nicht möglich.

Zeit blinkt in Anzeige 1 auf.

Aufnahmegualität ist schlecht.

Ton oder Bild bei Wiedergabe einer Cassette mangelhaft.

Vorprogrammierungs-Blockanzeige blinkt.

Aufnahme mit Kamera nicht möglich.

Aufnahmefunktion läßt sich nicht ausschalten.

Fernsehprogramme können nicht aufgenommen werden.

Langgezogener Piepton beim Programmieren einer nichtbeaufsichtigten Aufnahme.

Kurzer Piepton beim Drücken einer beliebigen Taste.

Mögliche Ursache

- **a** Netzausfall oder Recorder ist nicht ans Netz angeschlossen.
- **b** Bandende ist erreicht.
- a Recorder wurde w\u00e4hrend mehr als drei Monaten von der Netzspannung genommen.
- b Einstell-Taste für Uhr/Kalender 29
 (△) wurde gedrückt.
- **a** Das Antennenkabel ist losgekommen.
- **b** Cassette falsch gelagert.
- c Schwaches Sendersignal.
- a Cassette falsch gelagert.
- **b** Fernseher-Programmtaste für Recorderwiedergabe nicht genau abgeglichen.

Unbeaufsichtigte Aufnahme kann nicht durchgeführt werden, weil Recorder manuell betätigt wird.

Video-Kamera defekt oder nicht richtig angeschlossen.

Kamera-Auslöser aktiviert.

"Tuner/Kamera"-Wählschalter **16** (☐ □ auf "Kamera" gestellt.

Vorprogrammierungsblock überschneidet sich mit einem anderen Block.

Sie sind dabei, eine falsche Bedienung vorzunehmen.

Korrektur

- a wieder ans Netz anschließen, Uhr/Kalender prüfen (siehe Abschnitt 1).
- **b** Cassette zurückspulen, umdrehen oder neue Cassette einlegen.
- a Gerät an die Netzspannung anschließen. Uhr/Kalender einstellen (Abschnitt 1).
- **b** Uhr/Kalender prüfen (Abschnitt 1).
- a Schließen Sie das Antennenkabel auf die richtige Weise an.
- **b** Andere Cassette nehmen und sie richtig lagern.
- c Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- a Eine andere Cassette nehmen und sie richtig lagern. Siehe Abschnitt 2.
- **b** Den betreffenden Fernsehsender neu abstimmen, siehe Abschnitt 1.

Wenn unbeaufsichtigte Aufnahme durchgeführt werden soll, Aufnahme-Taste 19 (●) drücken.

Anschlüsse prüfen oder Händler aufsuchen.

Kamera-Auslöser entriegeln.

"Tuner/Kamera"-Umschalter nach links stellen $(\exists \Gamma)$.

Einen Block löschen (siehe Abschnitt 5).

Mit der richtigen Taste wiederholen.

Anzeigefeld 1 blinkt.

Kein Bild, wenn Fernseher auf Recorder wiedergabe abgeglichen wird.

Cassettenfach des Video-Recorders öffnet sich automatisch, wenn eine Aufnahme gemacht werden soll.

Kein Ton auf nachvertonten Cassette.

6

è

Anzeigefeld **1** zeigt einige Sekunden lang "FULL" an.

Beim Abspielen einer nachvertonten Cassette ist der Ton nur auf einem Kanal zu hören.

Bild- oder Tonstörung während der Wiedergabe einer Cassette.

Recorder wird eingeschaltet und Programmanzeige bleibt leer.

Wartet auf Eingabe von Tastatur 24.

Recorder hat sich automatisch ausgeschaltet.

- a Keine Cassette eingelegt.
- b Aufnahme auf dieser Cassettenseite geschützt.
- c Bandende erreicht.

0 oder 00 wurden bei der Vertonung auf Tastatur **24** nicht gedrückt.

Cassette hat nur noch weniger als 5 Min. Aufnahmezeit.

Cassette wurde nur mit einem Ton-Kanaleingang bespielt.

Störungen von einem Fernsehsender um Kanal 37 herum.

- a Antennensignal zu schwach.
- b Antennenkabel lose.
- c Kein Fernsehempfang.

Achten Sie auf die beleuchtete Anzeige und geben Sie den entsprechenden Wert ein.

Einschalten durch Drücken einer Bandlauftaste oder durch Programmwahl.

- a Cassette einlegen.
- b Ungeschützte Cassette einsetzen, oder Aufnahmesperre zurückstellen.
- andere Cassette einsetzen oder umdrehen.

Nachvertonung wiederholen. (Siehe Abschnitt 6.)


Andere Cassette einsetzen oder Cassette umdrehen.

Audio-Nachvertonung wiederholen (siehe Abschnitt 6).

Wiedergabe-Kanaleinstellung verändern. (Abschnitt 1, Schritt 0).

- Antennensignaleingang prüfen (wenden Sie sich an Ihren Händler).
- **b** Antennenkabel ordentlich befestigen (siehe Abschnitt 1).
- **c** Versuchen Sie es mit einem anderen Sender.

Technische Daten



Allgemein

Netzspannung Netzfrequenz Leistungsaufnahme

Kameraanschluß: Spannung Strom

Rückspulzeit
Umgebungstemperaturen
Relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (T x B x H)
Gewicht
Anzahl der Programme (Sender)
Anzahl der vorprogrammierbaren
Blöcke
Vorprogrammierbare Tage

Video

Eingangssignal (SCART) Ausgangssignal (SCART) Auflösung Störabstand

Audio

Eingangssignal (5-polige DIN-Buchse)
Eingangssignal (SCART)
Eingang über Mikrofonbuchse (6.3 mm Ø)
Ausgangssignal (5-polige DIN-Buchse)
Ausgangssignal (SCART)
Störabstand
Gleichaufschwankungen Klirrfaktor
Tonfequenzbereich

Anderungen vorbehalten

220, 240 V \pm 10% 48 bis 62 Hz typisch 45 W (10 W in Bereitschaftsstellung) 12 V nominal 800 mA max.

typisch 160 Sekunden mit VCC 480 + 10 bis + 35 °C 30 bis 80% 420 x 330 x 131 mm einsch. Füße 8 kg 99 + AV-Eingang

5 31, oder täglich

1 Vss + 6 dB, -3 dB, 75 Ω 1 Vss \pm 1 dB, 75 Ω \geqslant 3,1 MHz (-26 dB) typisch 47 dB (CCIR 42221-2)

0,2 bis 2 Veff

0,5 bis 2 Veff, 75 Ω 0,4 mV je Kanal

1 Veff \pm 3 dB 500 mVeff \pm 6 dB \geq 50 dB nach DIN 45500 \leq 0,3% nach DIN 45507 \leq 6% 40 bis 10.000 Hz \pm 8 dB

Fernbedienung

Sie können Ihren Recorder vom Sessel aus mit einer Fernbedienungseinheit, die als Zubehör lieferbar ist, fernbedienen. Achten Sie darauf, daß Sie den Fernbedienungs-Geber auf das Kontrollauge 31 am Recorder richten, so daß das Signal empfangen wird. Wenn der Recorder ein Signal von den Fernbedienungs-Geber empfängt, leuchtet Anzeige "o)))" im Anzeigefeld 1 auf.

Wenn Sie bereits eine Fernbedienung für Ihren Fernseher haben, so können Sie diese eventuell auch für den Recorder benutzen. Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Fernsehers, oder fragen Sie Ihren Händler.

Video 2000 Pflegecassette

Unter normalen Bedingungen liefert Ihr Video-Cassetten-Recorder eine gute Bildqualität. Durch kleine Staubteilchen in der Bandführung und an den Köpfen der Kopfscheibe kann die Bildqualität jedoch ungünstig beeinflußt werden. Wenn dies der Fall ist, können die Staubteilchen mit einem speziellen Pflegeband entfernt werden. Diese Video 2000-Pflegecassette ist bei Ihrem Händler erhältlich.

Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Richtlinie des Rates vom 4. November 1976 (76/889/EWG).

Hinweise

In der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin gelten folgende rechtliche Vorschriften:

Für den Video-Recorder muß eine Fernseh-Rundfunkgenehmigung beantragt werden, sofern nicht bereits für ein anderes im selben Haushalt befindliches Fernsehgerät eine solche Genehmigung vorliegt und laufend Gebühren bezahlt werden.

Die Aufzeichnung von urheberrechtlich geschützten Werken auf Bild- und Tonträger ist nur für den privaten Bereich gestattet. Entsprechende Urheber-Vergütungen sind im Kaufpreis des Gerätes bereits enthalten.

Die Aufzeichnung von Schulfernsehprogrammen ist den Schulen nach den Richlinien des § 47 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. September 1965 gestattet.

3122 125 40021

Printed in The Netherlands Imprimé aux Pays-Bas Gedruckt in der Niederlände





Technische Daten


Video

1984/85

Video-Kamera

	Video-Kamera VK 4053	Video-Kamera VK 4033	Video-Kamera VK 4101
Kameragehäuse: System	625 Zeilen, 50 Hz	625 Zeilen, 50 Hz	625 Zeilen, 50 Hz
Aufnahmeröhre	2/3" Newvicon	2/3" Newvicon	1/2" Newvicon
Auflösung	300 Zeilen horizontal	300 Zeilen horizontal	270 Zeilen horizontal
Video	1 Vss FBAS/75 Ohm	1 Vss FBAS/75 Ohm	1 Vss FBAS/75 Ohm
Signal/Rauschabstand	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB
min. Beleuchtung	10 Lux	10 Lux	20 Lux
Farbabgleich	automatischer Weißabgleich und Außen/Innen-Schalter (3.200 °K-5.600 °K)	und Außen/Innen-Schalter (3.200 °K-5.600 °K)	Stellungen 3.200, 5.600 °K
Synchronisation	intern/extern	intern/extern	intern
Audio – AUS Audio – EIN	200 mVrms ≤1 kOhm	200 mVrms ≤1 kOhm	0,4 Vrms, 1 kOhm min 200 µVrms
Audio-Frequenzbereich	150 Hz - 10 kHz (-3 dB)	150 Hz - 10 kHz (-3 dB)	100 Hz - 5 kHz (-6 dB)
Signal/Rausch (Audio)	> 40 dB	> 40 dB	> 40 dB
Klirrfaktor	≤ 3%	≤ 3%	≤ 5%
eingebautes Elektretmikrofon	ja	ja , , , ,	ja, abnehmbar
externes Mikrofon anschließbar	ja, 3,5-mm-Klinke	ja, 3,5-mm-Klinke	ja, 3,5-mm-Klinke
Kopfhöreranschluß	ja, ≥ 400 Ohm	ja, ≥ 400 Ohm	nein 4,6 (12 V)
Leistungsaufnahme (W)	5,2 (12 V)	5,2 (12 V) 9.8-14.4 =	10.8-14.4=
Eingangsspannung (V)	9,8-14,4 =	3 (fix)	2 (fix)
Kamerakabel (m)	3 (fix) C-mount	C-mount	nein
Objektivgewinde	1/4" Whit.	1/4" Whit.	1/4" Whit.
Stativgewinde Umgebungstemperatur (° C)	-10 bis +45	-10 bis +45	-10 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20-95	20-95	20-95
Abmessungen B x H x T (cm)	30,5 x 12,5 x 6,0	28,5 x 12,5 x 6,0	22,5 x 11,3 x 5,9
Gewicht (kg)	1,7	1,5	1,2
01.1.1.1.			
Objektiv:	Motorzoom 12,5-75 mm	Motorzoom 12,5-75 mm	3fach-Zoom von 11-33 mm
Objektiv	Wechselobjektiv (C-mount)	Wechselobjektiv (C-mount)	Fixobjektiv
Befestigung Blende	F 1.4/F 22	F 1.4/F 22	F 1.4/F 22
Blendeneinstellung	- automatisch/manuell	- automatisch/manuell	- automatisch
Diendenemstellung	- Blendenwertspeicherung	automationimian	
	- kompl. schließbar	 kompl. schließbar 	
Schärfebereich	∞-1,2 m	∞-1,2 m	∞-1,5 m
Macrobereich	1 m-0 (1:5)	1 m-0 (1:5)	nein
	2 Zoomgeschwindigkeiten	2 Zoomgeschwindigkeiten	
	Autofocus	222 2 1	
Sucher	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Bildröhre	1" S/W	1" S/W	1" S/W
Anzeigen im Sucher	3 LED	3 LED	3 LED

Überspieltabelle Kamera-Videorecorder



Videoüberspielungen kein Problem!


VCR-Gerät und TV-Gerät bzw. VCR-Geräte untereinander (für Überspielungen) können in jedem Fall mit einem Antennenkabel (HF) miteinander verbunden werden. Mit Hilfe einer Antennenkabel (HF) miteinander verbunden werden. Mit Hilfe einer Alverbindung konn jedoch die Rildqualität deutlich verbessert werden. Fin Großkann jedoch die Bildqualität deutlich verbessert werden. Ein Großteil der VCR-Geräte und viele Fernsehgeräte verfügen über einen solchen AV-Ein- bzw. Ausgang. Die hierfür notwendigen AV-Überspielungskabel sind bei Philips Service verfügbar. Um das richtige


Kabel auszuwählen, ist es erforderlich, die Norm des AV-Steckers zu kennen. Dies geschieht am einfachsten dadurch, daß man aus der nachfolgenden Abbildung den entsprechenden Stecker mit dem am Gerät vorhandenen Stecker vergleicht. Auch mit Hilfe der Typennummer kann man das entsprechende Verbindungskabel finden. Hiezu einige Beispiele:

Туре	Gruppe	Туре	Gruppe	Туре	Gruppe	Туре	Gruppe	Туре	Gruppe
AKAI VS 1 – EG VS 4 – EG VS 6 – EG	CCC	HORNYPHON 20 VR 23 20 VR 24 21 VR 20/22 VR 20 23 VR 24	H H	JVC HR-120 HR-7600 HR-2650 EG	G G F	PHILIPS VR 2023 VR 2024 VR 2025 VR 2120/VR 2220 VR 2414	H H H I	SIEMENS FM 328 FM 428 FM 429 SONY	н
B & O Beocord VCR 60 Beocord VCR 70 BLAUPUNKT	1	23 VR 40 24 VR 13 28 VR 40	1	NATIONAL PANASONIC NV 100 NV 180 NV 730 NV 830	F F F	VR 2424 VR 2324 VR 2330 VR 2334		SL-C24PS SL-C30PS SL-C 9ES	F F
RTV 424 EG GRUNDIG 2000	F H	VR 670 VR 680 VR 681 VR 3994	 	NV 850	F	VR 2340 VR 2840 VR 2350	1	TELEFUNKEN VR 560 VR 530	н
2200 2080 2280	H H	VR 3985 VR 3935	Н			SABA PVR 6070/VTV 671 VR 6004 VR 6011 VR 6028	 - - -		

GRUF	DDE A	VID)EO	PL O	PL O	Cinch	Cinch	BNC BNC	BNC	BNC		SCART
GRU	PPE •	AU	DIO	DIN 5pol., 180°	Cinch	Cinch	DIN 5pol., 180°	Klinke, 3,5 mm	W (•) Cinch	DIN 5pol., 180°	DIN-AV 6pol.	Euroconnector
				A	В	С	D	E	F	G	Н	1
VIDEO	0	-		SBC 1020	SBC 1020	SBC 1020 SBC 1021	SBC 1020 SBC 1021	SBC 1022	SBC 1022	SBC 1022	SBC 1023	SBC 1023
AUDIO	0		Α	SBC 1038	SBC 043 SBC 1033	SBC 043 SBC 1033	SBC 1038	SBC 039 SBC 1030	SBC 043 SBC 1033	SBC 1038		SBC 5585*)
VIDEO	0		_	SBC 1020	SBC 1020	SBC 1020 SBC 1021	SBC 1020 SBC 1021	SBC 1022	SBC 1022	SBC 1022	SBC 1023	SBC 1023
AUDIO	€	-	В	SBC 043 SBC 1033	SBC 1025	SBC 1025	SBC 043 SBC 1033	SBC 1025 SBC 1031	SBC 1025	SBC 043 SBC 1033	SBC 1032	SBC 1032 SBC 5585*)
VIDEO	·	200	_	SBC 1020 SBC 1021	SBC 1020 SBC 1021	SBC 1014 2xSBC 1027	SBC 1014 2xSBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1024	SBC 1024
AUDIO	() =C	1	C	SBC 043 SBC 1033	SBC 1025	SBC 1025	SBC 043 SBC 1033	SBC 1025 SBC 1031	SBC 1025	SBC 043 SBC 1033	SBC 1027	SBC 1027 SBC 5585*)
VIDEO	· -	3 ***		SBC 1020 SBC 1021	SBC 1020 SBC 1021	SBC 1014 2xSBC 1027	SBC 1014 2xSBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1023	SBC 1023
AUDIO	0		D	SBC 1038	SBC 043 SBC 1033	SBC 043 SBC 1033	SBC 1038	SBC 039 SBC 1030	SBC 043 SBC 1033	SBC 1038	SBC 1021	SBC 1021 SBC 5585*)
VIDEO	@ A@i	Mark Mark	_	SBC 1022	SBC 1022	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014	SBC 1014	SBC 1014	SBC 1024	SBC 1024
AUDIO	• -	-	Ε	SBC 039 SBC 1030	SBC 1025 SBC 1031	SBC 1025 SBC 1031	SBC 039 SBC 1030	SBC 054	SBC 1025 SBC 1031	SBC 039 SBC 1030	2xSBC 1031	2xSBC 1031 SBC 5585*)
VIDEO	@ A3			SBC 1022	SBC 1022	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014	SBC 1014	SBC 1014	SBC 1024	SBC 1024
AUDIO	·	B m	F	SBC 043 SBC 1033	SBC 1025	SBC 1025	SBC 043 SBC 1033	SBC 1025 SBC 1031	SBC 1025	SBC 043 SBC 1033		SBC 5585*)
VIDEO	0 1	-		SBC 1022	SBC 1022	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014 SBC 1027	SBC 1014	SBC 1014	SBC 1014	SBC 1024	SBC 1024
AUDIO	0		G	SBC 1038	SBC 043 SBC 1033	SBC 043 SBC 1033	SBC 1038	SBC 039 SBC 1030	SBC 043 SBC 1033	SBC 1038	SBC 1033	SBC 1033 SBC 5585 *)
VIDEO	- (3) E	B.	1.1	SBC 1023	SBC 1032 SBC 1023	SBC 1027 SBC 1024	SBC 1021 SBC 1023	SBC 1024	SBC 1024	SBC 1024	SBC 1018	SBC 1018
AUDIO	(::)		Н					2xSBC 1031		SBC 1033		SBC 5585*)
VIDEO		P		SBC 1023	SBC 1032 SBC 1023	SBC 1027 SBC 1024	SBC 1021 SBC 1023	SBC 1024 2xSBC 1031	SBC 1024	SBC 1024 SBC 1033	SBC 1018	SBC 1035
AUDIO		.)	I	SBC 5585*)	SBC 5585*)	SBC 5585*)	SBC 5585*)	SBC 5585*)	SBC 5585*)	SBC 5585*)	SBC 5585*)	SBC 1036
Adaptor												







ω	en vorbehalten!
0	Technische Änderungen

:: + ja / - nein ienungsgeber AV 5562 für alle fernbedienbaren Videorecoi bel AV 5563 und Empfänger AV 5561. bel AV 5563 und Fmnfänger AV 5561.
:: + ja / – nein ienungsgeber AV 5562 für alle fernbe bel AV 5560 und Empfänger AV 5561. bel AV 5563 und Fmrdänger AV 5561.

Farmanharari			S-ALVES		Nieuway and							law m				-	ebsteam	and the same	Name and	dina koma		Leis	tung	NAME OF TAXABLE PARTY.									-							\	Weiter	re Mei	rkmal	е
Fernsehgerä	te		_			_		Tec	hnisch	e Anga	ben	Stro versor	m- gung		Laut- recher		T	L B							Bedie	nung			-	-		1	An	schlüs	se		mäßig	vice- g nach tbare						
Туре	deklariert durch	Geräteart	Bildschirm- diagonale (cm)	Gewicht (kg)	Ab- mes- sun- gen (cm) Breite Höhe Tiefe	Sicherheit	Type der Fernbedienung	Ton-Ausgangsleistung (W)	Art des Verstärkers	Energieverbrauch je Stunde (Wh) – CENELEC	Energleverbrauch je Stunde (Wh) bei Stand-by-Betrieb	Netzspannung (V)	Batteriespannung (V)	Anzahl	age	Box II. DIN 45.500	Klangregelung	Anzahl d. voreinstellbaren Statione wahlweise auf VHF oder UHF	Eingebaute Teleskopantenne für VHF und UHF	Ein/Aus	Stand by	Programmwahl	Lautstärke	Tonabschaltung	Umschaltung auf 2. Tonkanal	Kontrast	Helligkeit	Farbsättigung	Grüne Taste	Teletext	VideoRecorder- Steuerung	Lautsprecher	Kopfhörer	Diodenausgang (const.)	Tonausgang (variabel)	AV + RGB- Ein-/Ausgang *	Zusät	nottso untro		HiBri-Bildröhre	Sendersuchlauf	Automatische Senderscharfabstimmung (AFC)	Direktkanalwahl	Sonderkanaltuner
Matchline Monitor V 6850 °) + Matchline Videotuner V 6150			66	36 6	62 47 52+ 6,5 47 33		RC 5380	2×30	ST	82	10	220	-	-	-	-	нв	90	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	FB	FB	FB	•	•	•	•	3			П			•		
Matchline Receiver (1) V 6820			66	37	62 52		RC 5371	2×30	ST	87	10	220	-	2	s	-	нв	50		G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	FB	FB	FB	•	•	_	0	2		•	П					
Royal Color Luxus 4895 Stereo teletext			66	40	47 78 50		RC 5370		ST	87	10 :	220	-	4	v (нв	50	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	FB	FB	FB	FB	FB			•	•	•			П					
26 CS 4895 Royal Color 3890 teletext Printer			66	35	76 50		RC 5375	1.0	M	87	10 :	220	-	2	ν .	-	нв	50	_	G	FB	+	+	FB	FB	G	FB	FB	FB	FB	FB	_	_	_		•			П		0			
26 CS 3890 Royal Color 5780 Stereo teletext			66	36	79 51		RC 5352	045	ST	100	10	220	_	4	٧ .	+	нв	20	_	G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	+	FB	FB	_		_	•	•		•	П			•		
26 CS 5780 Royal Color 5380 Stereo			66	36	45 79 51		RC	0 = 15	-	95		220	_	4	v	+	-	20		G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	+	_	FB	_	•	_	•	•			П			•		
26 CS 5380 Royal Color 5770 teletext			66		45 72 51		5310 RC	10	М	85		220	_	2		+		20		G	FB	+	+	+	_	G	+	+	+	FB	FB							-	H					
26 CS 5770 Royal Color 5270 tele			66	36	45 72 51	-	5350 RC	10	м	80	-	220	+	2		+	+	20		G	FB	+	+					-			-	-	100		•	•	•	•	Н	•	•	•		•
26 CS 5270 Royal Color 3070			66		45 76		5300	+			-		+	1	v .	+								+	-	G	+	+	+	-	FB		•	_	•	•	•	•	П	•	•	•	_	•
26 CS 3070 Matchline Receiver (1)					50 45 54		RC	10	M	68		220	_	-	V .	+	+	12	-	G	-	G	G	-	-	G	G	G	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	H	•	-	•	-	•
V 6720 Savoy Color Luxus			56	30	46 43 72		5371 RC	1		80		220	_	2	S ·	+		50	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	-	-	FB	•	•	-	•	2	•	•	Н	·	•	•	•	•
4860 Stereo teletext 22 CS 4860 Savoy Color 5750		Farb- fernseh- Tisch-	56	35	46 41 72	-	5370 RC	2 × 30	ST	82	-	220	-	4	v •	1	-	50	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	FB	FB	FB	FB	FB	•	•	•	•	•	•	•	П	•	•	•	•	•
Stereo teletext 22 CS 5750 Savoy Color 5350		geräte	56	28	46 42 72	-	5352 RC	2 x 15	ST	95	10 2	220	-	4	٧ -	1	НВ	20	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	+	FB	FB	-	•	-	•	•	•	•	П	•	•	•	-	•
Stereo 22 CS 5350 Savoy Color 3745			56	28	46 42 68	eu	5310	2 x 15	ST	90	10 2	220	-	4	v -	1	НВ	20	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	+	-	FB	-	•	-	•	•	•	•	П	•	۰	•	-	•
teletext 22 CS 3745			56		44 41 65	rschrift	RC 5350	10	М	64	10 2	220	-	1	v -	-	SM	20	8	G	FB	+	+	FB	-	G	+	+	+	FB	FB	-	•	-	•	-	•	•	П	•	•	•	-	•
Savoy Color 5240 tele 22 CS 5240	ien		56	28	46 42 68	neitsvo	RC 5300	10	М	80	10 2	220	-	2	v -	-	SM	20	-	G	FB	+	+	+	-	G	+	+	+	-	FB	-	•	-	•	•	•	•	П	۰	•	•	-	•
Savoy Color 3040 22 CS 3040 Matchline Monitor V 6650 °)	D.H., W		56	35	44 41	Sicher	-	10	М	64	- 2	220	-	1	v -		SM	12	-	G	-	G	G	-	-	G	G	G	-		-	-	•	-	•	(-)	•	•	П	•	-	•	-	•
+ Matchline Videotuner V 6150	Ges.mb		56	(April California)	50 42 43+ 6,5 47 33	chen (RC 5380	2×30	ST	62	10 2	220	-	-			нв	90	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	FB	FB	FB	•	•	•	•	3	•	•	П	•	•	•	•	•
Matchline Receiver () V 6620	ustrie		51	26	43 47	techni	RC 5371	2×30	ST	68	10 2	220	\times	2	s -		нв	50	\times	G	FB	+	+	FB	FB	G	+	+	FB	FB	FB	•	•	-	•	2	•		П	•	•	•	•	•
Elysee Color 4728 Stereo teletext 20 CT 4728	ilips In		51		66 41 50	elektro	RC 5370	2×10	ST	58	5 2	220	-	2	v -		нв	90	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	FB	FB	FB	FB	FB	-	•	-	•	•	•	•	П	•	•	•	•	•
Elysee Color 4428 Stereo 20 CT 4428	sche Ph		51	25	66 41 50	ischen	RC 5360	2 x 10	ST	58	5 2	220	-	2	v -		нв	90	-	G	FB	+	+	FB	FB	G	FB	FB	FB		FB	-	•	-	•	•	•	•	П	•	•	•	•	•
Elysee Color 2236 tele 20 CT 2236	reichis		51	23	60 41 47	erreich	RC 5300		М	44	5 2	220	-	1	v -		-	20	-	G	FB	+	+	+	-	G	+	+	FB	-	FB	-	•	=	-	-	•		Ш	•	•	•		•
Elysee Color 2036 20 CT 2036	Öster		51	23	60 41 47	len öste	-	3	М	44	- 2	220	-	1	v -		-	12	-	G	-	G	G	G	-	G	G	G	-	-	-	-	•	-	-	-3		•	Ш	•	-	•	-	•
Philetta Color 4418 Stereo 16 CT 4418			42	100000	57 36 41	pricht (RC 5360	2 x 10	ST	58	5 2	220	-	2	v -		НВ	90	•	G	FB	+	+	FB	FB	G	FB	FB	FB	-	FB	-	•	-	•	•	•	•	Ш	•	•	•	•	•
Philetta Color 4616 teletext 16 CT 4616			42	17	50 38 41	entsp	RC 5350	10	М	58	5 2	220	-	1	v -	.	SM	20	•	G	FB	+	+	FB	-	G	+	+	+	FB	FB	-	•	-	•	•	•	•	Ш	•	•	•	-	
Philetta Color 4216 tele 16 CT 4216			42	17	50 38 41		RC 5300	10	М	58	5 2	220	-	1	v -		SM	20	•	G	FB	+	+	FB	-	G	+	+	+	-	FB	-	•	-	•	•	•	•	П	•	•	•	-	
Philetta Color 2216 tele 16 CT 2216		Farb-	42	14	51 35 40		RC 5300	3	М	44	1) 2	220	-	1	v -		-	20	•	G	FB	+	+	FB	-	G	+	+	FB	-	FB	-	•	-	-	-	•	•	11	•	•	•	-	
Philetta Color 2016 16 CT 2016		fernseh- Portable	42	14	51 35 40		-	3	М	44	- 2	220	-	1	v -		-	12	•	G	-	G	G	-	-	G	G	G	-	-		-	•	-	-	-	•	•	П	•	-	•	-	
Philetta Color 2206 tele 14 CT 2206			36	12	45 31 36		RC 5300	3	м	32	1) 2	220	-	1	v -		-	20		G	FB	+	+	FB	-	G	+	+	FB	-	FB	-	•	-	-	-	•	•	П		•		_	
Philetta Color 2006 14 CT 2006			36	12	45 31 36		-	3	м	32	- 2	220	-	1	v -		-	12	•	G	-	G	G	-	-	G	G	G	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	П	•	-	•	-	
10 CX 1120			25		24 25 34		-	3	М	32	- 2	220	12	1	s -		X	60	•	G	X	G	G	-	X	G	G	G	X	X	X	•	•	-	X	•	X	X	H	•	•	•	•	-
Philetta 3201 TX 12 TX 3201			31	6	35 25 30		-	1	м	26	- 2	220	12	1	s -		-	-	•	G	-	G	G	-	-	G	G	-	-	-	-	-	•	-	-	-	_	-	H	-	-		-	-
Philetta 3501 TX 12 TX 3501			31	6	35 25 30		-	1	м	26	- 2	220	12	1	s -	1	_	6	•	G	-	G	G	-	-	G	G	_	_	_	-	-	•	-	_	_	-	-	11	-	-	-	-	-
TX + 12 TX 3303		S/W- Fernseh-	31	6	36 25		•	1	М	27	1) 2	220	12	1	v -	+	-	12		G	-	G	G	-	-	G	G	-	-	-	-	-	•	-	_	_	-	-		-	_	_	-	_
Philetta 3504 TX 14 TX 3504		Portable	35	7	31 43 28		-	1	м	27	- 2	220	12	1	v -	+	-	6	•	G	-	G	G	_	-	-	G	_	_	-	-	-	•	_	_	_	-	-	11	_	_	-	-	_
Raffael 7517 17 TL 7517			44	12	31 42 39		-	2	М	28	-	220	+	-	v -	+	+	6	-	G	-	G	G	-		-	G	-	_	_	-	_	_	-	_	_	_		П	_	_	-	_	
Fregatte 7524 24 TL 7524		S/W- Fernseh-	61	20	30 66 48		-	3	М	32	\rightarrow	220	-	+	v -	+	+	8	-	G	_	G	G	-	-	-+	G	-	-	-	-	-	_	_	_		-	•	11	_	_		_	_
Ja		Tischgeräte v vorne		am Ge			_	+ am G				М	Mono	_		_	нв н	löhen	und Ba	ässe ge	etrennt	regelt	ar		-					-		-	CT PER ST		ESS THE		OR THE	X-SUF-S	1 1	-				
vernachlässigbar		s seitlich	FR	remb	edienun	g	,	(SCA	RT-Buc	edienur chse, C NECTO	ENELEC	ST Buch	Stere	RO-Bu	chse)		SM S	prach	e-/Mus	sikscha	ilter (ar	m Gera	it)													Tec	hnis	sche	Änc	derur	ngen	vork	oeha	ılten!

	VR 2840	VR 2350 STEREO	VR 2340 STEREO	VR 2334	VR 2330 STEBEO	VR 2324	VR 2120	VR 2414
			9		SIENE		VN 2220	VN 2424
System	deo 20	Video 2000	Video 2000	Video 2000	Video 2000	Video 2000	Video 2000	Video 2000
Max. Spielzeit (Stunden)	8(2×4) 16(2×8)	8(2×4)	8 (2 × 4)	$8(2 \times 4)$	8 (2 × 4)	8 (2 × 4)	8 (2 × 4)	8 (2 x 4)
Iracking Automatic	+	+	+	+	+	+	+	+
Rauschunterdrückung DNS	+	+	+	+	+	+	+	+
VIDEO								
Programme speicherbar	35	66	35	35	36	400	ų	,
Sendersuchlauf	} +	; +	3 +	3 +	3 +	3 +	2 +	<u> </u>
Autom Scharfahstimmung	- +	- +	- 4		-	+ -	+ -	+ -
Signal/Rauschabstand (CCIR 421-12)	>44 dB >41 dB	>47 dB	>47 dB	-47 AB	- V	- 44 - 47 - 47 - 47	4 17	+ 17
Bildauflösund	1H2 (-)	3 1 MHz (-26 dB)	2 1 MHz (_26 dB)	21 MIL- / 26 ABY	OP /+/	GD /+/	44 UB	74/ UD
Farbaidising	600 kH2 (26 dB)	SOUTH (26 dB)	3,1 MHZ (-20 dB)	3,1 IMHZ (= 26 dB)	3,1 MHz (- 26 dB)	3,1 MHZ (-Z6 dB)	3,1 MHz (-26 dB)	3,1 MHz (-26 dB)
Dancariosanig	2000 KI IZ (20 UD)	(au 02-) 2HV 000	600 kHz (- 20 dB)	600 KHZ (- Z6 dB)	600 KHZ (- Z6 dB)	600 KHZ (- 26 dB)	600 KHZ (-26 dB)	600 KHZ (-26 dB)
Diopout-Rompensation	ualla? c	2 Zellen	5 Zeilen	5 Zeilen	5 Zeilen	5 Zeilen	5 Zeilen	5 Zeilen
VHF/UHF-Band I bis V	+	+	+	+	+	+	+	+
Testbild (Abstimmhilfe)	+	+	+	+	+	+	+	+
OIUIV					2	2		
stereo/2-sprachen-luner	+	+	+	1	+	1	1	1
Stereo-Aufnahme	+	+	+	1	+	ı	ī	1
Line in/out	+	+	+	+	+	+	+	+
Frequenzbereich	40-12 500 Hz 40-6 000 Hz	40-10 000 Hz	40-10 000 Hz	40-10 000 Hz	40-10 000 Hz	40 10 000 Hz	40 40 000 11-	- 000 04 04
Cicholoufechwaphung		20000	21100000	10.000	40 10.000 112	40-10.000 HZ	40-10.000 HZ	40-10.000 HZ
Gieldiladiscilwalikulig		%50/	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%	<0,3%
KILLIAKTOL	%9>	%9>	%9>	%9>	%9>	%9>	<5%	%9>
Geräuschspannungsabstand	>46 dB	>50 dB	>50 dB	>50 dB	>50 dB	>50 dB	>50 dB	>50 dB
200000								
KECOKDEK		3		6				
Rec - Play - Wind - Stop	+	+	+	+	+	+	+	+
Standbild	+	+	+	+	+	+	- +	- +
Zeitlune (1/6)	+	+	+	- +		-	- 1	-
Cuparacitus (16)	- +			+ -	1 -	1	uper Fernbed.	ı
Superzeitiupe (78)		+ -	+	+	+	+	+	I
Heverse (-1)	+	+	+	+	1	1	+	1
Zeitraffer (+3)	+	+	+	+	ı	ı	über Fernbed	1
Bildsuchlauf vorwärts, rückwärts	+7 -5 +9 -7	+7 -5	+7 -5	+7 -5	+7 -5	+7 -5	+	47 - 5
Nachvertonen	+		4	+				
Assemble-Schnitt	+	- +	- +	- 4		-		1 -
Bandashwark	+102/2004	tion / work		+ :	+ :	+ :	+	+
Balluzarliwerk	Index/zeit	Index/Zeit	Index/Zeit	Index/Zeit	Index	Index	Index	Index
Kestbandanzeige	+	+	+	+	1	1	1	ı
Autom. Zählwerkrückstellung	+	+	+	+	+	+	+	+
GO-TO-Funktion	+	+	+	+	1	- 1	- 1	
Fernbedienungsempfänger	+	+	+	- +	1		4	4
				_			nachrustbar)	nachrustbar≥)
IIMER II								
III (Instant timer recording)	1	1	1	1	1	1	1	ſ
Vorprogrammierbare Blöcke	Ω	2	2	2	2	2	2	2
Every-day	+	+	+	+	+	+	1+	1 +
Vorprogrammierbar für	30 Tage	30 Tage	30 Tage	30 Tage	30 Tage	30 Tage	SO Tage	30 Tago
Kalenderprogrammierung	+	+	+) 	000	200	200 282	30 lage
Netzausfallsicherung	. 1	- +	- 1	- 1	+	+	1	1
LOCAL			8			1	1	1
ANSCHLUSSE								
Video	SCARI	SCARI	SCART	SCART	SCART	SCART	SCART/6-Pol DIN	SCART
Kamera	über Adapter	10-Pol Hirose	über Adapter	über Adapter	über Adapter	über Adapter	10-Pol Hirose	über Adanter AV 5575
Audio	DIN/SCART	DIN/SCART	DIN/SCART	DIN/SCART	DIN/SCART	DIN/SCART	DIN/SCART	SCABT
Mikrofon	1	6,3-mm-Klinke	I	1	1			
Honor Town + 10/+ 26						4		
30-80% rel Epitobii	+	-	-				9	
30-00 /0 ופו. רפעכוונוטאפונ	+ 2000	+	+ :	+	+	+	+	+
Netzspannung	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V. 50 Hz
Leistungsaufnahme	45 W	W 09	45 W	45 W	AE W	AE W	70.02	100

Externer Modulator AV 5565

Steuerelektronik AV 5566

Demo-Cassetten-Wiedergabe.

Netzteil- und Ladegerät AV 5570

erlischt die Ladeanzeige.

Anzeigen: LED-Ladeanzeige.

erlischt die Ladeanzeige

Auto-Ladegerät AV 5586

Zigaretten-Anzünder. Auto-Adapter AV 5587

Zigaretten-Anzünder.

Nominale Spannung: 12 V. Nominale Kapazität: 2,7 Ah. Ladespannung: 13,5 . . . 14,2 V. Ladestrom: 2,6 . . . 3,3 A.

Batterie-Gürtel AV 5576

Nominale Kapazität: 4 A/h.

Sicherung: 20 A. Anzeigen: LED-Ladekontrolle.

Anzünder-Steckkontakt. Tragetasche AV 5581 Material: Kunstleder. Farbe: Schwarz.

Sicherung: 6,3-A-Sicherung eingebaut.

Nominale Spannung: 12 V (5 NC-Zellen à 2,4 V).

Umgebungstemperatur: +10°...+35°C.

Nominale Entladezeit: Ca. 2 Std., je nach Kameratype.

Akku AV 5572

ca. 2 Stunden).

Ladestrom: 6,5 A.

80 und 115 cm.

Schulterauflage.

Eingangsspannung: 12 V-16 V. Ausgangsspannung: 11,5-12 V/2,5 A. Anzeige: LED-Betriebsanzeige.

Ladegerät AV 5571

zum Betrieb ohne VR 2120 und zum Laden des Akku. Anzeigen: Grüne LED-Betriebsanzeige, rote LED-Ladeanzeige.

Abmessungen: 120 x 90 x 190 mm (B x H x T).

Abmessungen: 58 x 70,5 x 96 mm (B x H x T).

zum Laden der Recorder-Batterie mit der 12-V-Autobatterie.

Nominale Entladezeit: 40 min. bei 2 A (Restspannung 10,5 V). Umgebungstemperatur: +5°...+40° C.

zur Erhöhung der Aufnahme-Kapazität bei Batteriebetrieb (4,0 Ah für

Ladespannung: 10-16 V (Regelung durch eingebautes Ladegerät).

Gürtel: Leder, mit einzelnen ABS-Containern. Verstellbar zwischen

Zubehör: Recorder-Anschlußkabel, Batterie-Ladekabel mit Zigaretten-

Trageriemen: In der Länge verstellbarer Trageriemen mit rutschfester

zum Anschluß des VR 2220 an die 12-V-Autobatterie.

Eingangssignal: FBAS 1 V_{ss} - Audio 1 V_{eff}. Ausgangssignal: UHF-Kanal 30–40 (einstellbar).

Betriebsspannung: 12 V. Abmessungen: 110 x 35 x 110 mm (B x H x T).

Fernsehgerätes.

Ausgangsbuchse.

mit Kabel AV 5560. AV-Adapter AV 5574 für VR 2220, 22 VR 20 Betriebsspannung: 12 V.

Funktion).

zum Anschluß des VR 2220, 22 VR 20 an die Antennenbuchse des

Anschlüsse: AV-Kabel mit 6pol. DIN-AV-Stecker für Signal- und Betriebsspannungszuführung*), Antennen-Eingangsbuchse, Antennen-

Steuerelektronik für "Endlos-Wiedergabe-Betrieb", z. B. für

Wiedergabe in Minuten-Schritten bis 240 Min. einstellbar.

• Während der Rückspulpause können, z. B. mit einer Video-Kamera, zusätzliche Informationen auf die Fernsehgeräte gegeben werden. Anschluß nur an VR 2414 24 VR 13 mit Kabel AV 5563, VR 2220 22 VR 20

Anschlüsse: AV-Kabel mit 16pol. Stecker (Anschluß am VR 2220), Euro-AV-Buchse für Audio- und Video-Aus-/Eingang, 6pol. AV-DIN-Buchse für Monitoranschluß, 12-V-Anschluß für AV 5570 oder AV 5572.

zum Anschluß eines 2. Recorders (Überspielfunktion), zum Anschluß eines FS-Gerätes mit AV-Buchse (Aufnahme-Wiedergabe-

Akku-Ladezeit für AV 5572: Ca. 3 Stunden. Wenn der Akku aufgeladen ist,

Akku-Ladezeit für AV 5572: Ca. 8 Stunden. Wenn der Akku aufgeladen ist,

Eingangsspannung: 10 V–16 V.
Ausgangsspannung: Geregelte Ladespannung max. 14 V.
Anzeige: LED-Ladekontrolle, Ladezeit ca. 8 Stunden.
Anschlüsse: Akku-Anschlußbuchse, Anschlußkabel mit Steckkontakt für

Anschlüsse: Recorder-Anschlußkabel, Anschlußkabel mit Steckkontakt für